

Priser elnät 2018

Näringsidkare i nätområde NKL

Nättariff	Enkeltariff
Huvudsäkring (A)	Abonnemangsavgift (kr/år)
16 A	3 421
20 A	5 121
25 A	6 521
35 A	9 071
50 A	13 071
63 A	16 946

Överföringsavgift (öre/kWh)	
Överföring	21,38

Samtliga priser är inklusive moms.

Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration. Periodiskt återkommande ändring av huvudsäkring medges inte.

Abonnemangsavgift

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

Överföring

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift 11,85 kr/år, nätövervakningsavgift 3,75 kr/år samt elberedskapsavgift 56,25 kr/år ingår.

Allmänna avtalsvillkor

Linde Energi AB tillämpar svensk Energis Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev.