

Priser elnät 2024-10-01

Konsumenter i nätområde LDB och NKL

Nättariff

Huvudsäkring (A)

Abonnemangsavgift (kr/år)

Lägenhet 16 A	1 926
16 A	4 401
20 A	5 526
25 A	6 851
35 A	9 401

Överföringsavgift (öre/kWh)

Överföring	30,50
------------	-------

Samtliga priser är inklusive moms.

För kunder med större effektbehov än 35 A hänvisas till prislistan för näringsidkare.

Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration.

Abonnemangsavgift

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

Överföring

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

Lägenhet 16 A

Lägenhet 16 A gäller enbart för abonnemang i flerbostadshus som är anslutna till en gemensam servisledning. Fastighetsägaren har tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov.

Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i elnätspriserna.

Allmänna avtalsvillkor

Linde Energi Elnät AB tillämpar Svensk Energis Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev.